


MANUAL

Picture Table Premium



IVY DESIGN

Warning

Before you start unpacking and mounting your table make sure that no children are around. Small parts as screws can be swallowed.

The table has to be fixed properly to the wall by an expert.

Children are not allowed to fold up or down the table themselves!

When you fold up or down your table babies/children must be out of reach!

NEVER stand on the table!

Bevor Sie Ihr Paket öffnen und Ihren Tisch montieren, stellen Sie sicher, dass sich keine Kinder in der Nähe befinden. Im Lieferumfang sind verschluckbare Kleinteile enthalten.

Ihr Tisch muss ordnungsgemäß von einem Fachmann montiert werden.

Kinder dürfen den Tisch nicht selbstständig bedienen/klappen!

Wenn der Tisch nach oben oder unten geklappt wird, müssen sich Kinder/Babies außer Reichweite befinden.

Stellen Sie sich NIE auf den Tisch!

Maintenance

Check frequently if the screws and screw anchors are still secure and properly fixed to the wall and the table. If screws come loose don't fold the table up to the wall and let an expert check and renew the wall mounting of your table.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben und Dübel noch stabil an der Wand befestigt sind. Wenn sich die Befestigung gelockert hat, klappen Sie den Tisch nicht nach oben und lassen Sie durch einen Fachmann eine sichere Montage durchführen.

Look for the right spot to mount your table:

It is crucial to choose the right spot for mounting your table. The wall where you would like to fix your table must be in a good condition and strong enough to hold your tables weight. If you are not sure please ask an expert.

Choose the right screws and screw anchors depending on the condition of your wall. For each type of wall (solid walls, drywalls,...) the right screw anchor must be used.

If you are not sure with any details of mounting please ask an expert.

Für eine sichere Montage ist es entscheidend den geeigneten Platz für Ihren Wandklapptisch zu finden. Die Wand, an welcher der Tisch angebracht werden soll, muss solide und stabil sein, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann.


Wählen Sie die richtigen Schrauben und Dübel abhängig von der Beschaffenheit des Mauerwerks. Für unterschiedliche Wandbeschaffenheiten (Massivmauer, Rigips,...) gibt es jeweils passende Dübel.

Wenn Sie unsicher sind welche Art von Dübel eingesetzt werden soll, wenden Sie sich an einen Fachmann.


Mounting Montage




2 x Upper Wall Mount



1 x Lower Wall Mount




Drill holes at the green marked spots: 4 holes for the lower wall mount, 2 holes for the upper wall mount. Use the wall mounts to mark the drill holes. Bohren Sie Löcher an den grün markierten Stellen: 4 Löcher für die untere und 2 Löcher für die obere Wandbefestigung.



Screw the Upper and Lower Wall Mounts with 8 screws and anchor bolts to the wall. Attach the stainless steel cloth hangers to the metal bar.

Befestigen Sie die Obere und Untere Wandhalterungen mit passenden Schrauben und Dübeln. Bringen Sie die Kleiderhaken an der Unteren Wandhalterung an.




Fix 2 legs, lift the table slightly up on the wall side and fit the metal handles in the grooves of the cloth hangers.
Fixieren Sie 2 Beine im rechten Winkel, heben Sie den Tisch an der Wandseite, sodass die Metallgriffe am Tischende in die Mulde der Kleiderhaken einrasten.




Fold the table up.
Klappen Sie den Tisch nach oben.


4



Lift the table up until it is parallel to the wall.
Heben Sie ihn bis die Tischfläche parallel zur Wand steht.




Push the **Upper Wall Mount Lock Bars** outwards into **the Upper Metal Lock**.
Schieben Sie den **Oberen Riegel** der
Wandbefestigung nach außen in die Metallschließe.




Open all 4 table legs.
Öffnen Sie alle 4 Tischbeine.


7




Take the perspex protection sheet off by opening the screws and insert
your own poster.
Nach Herausdrehen der Schrauben kann das Plexiglas entfernt werden
und ein eigenes Foto/Poster eingefügt werden.




Close the table legs after you have inserted your own poster.
Schließen Sie anschließend alle 4 Tischbeine nachdem Sie Ihr eigenes Foto/
Poster eingefügt haben.




Close the picture frame now completed with your own poster/photo/Collage.
Schließen Sie den Bilderrahmen mit ihrem eigenen Poster/Foto/ Fotocollage.






Your poster will look even more impressive if you additionally insert a matt board of this size.
 Ihr Bild sieht noch eindrucksvoller aus, wenn Sie es mit einem Passepartout präsentieren.

Picture Table as detached
Dining table
Bildtisch als freistehender
Eßtisch



Open again all 4 table legs.
Klappen Sie alle 4 Tischbeine auf.

1




Hinge the table down towards the floor with the 4 legs open.
Kippen Sie den Tisch mit aufgeklappten Beinen langsam Richtung Boden.

2



Release the table slowly on the floor.
Stellen Sie den Tisch vorsichtig auf den Boden.

3



Deposit the table somewhere in your room.
Positionieren Sie den Tisch an einer beliebigen Stelle im Raum.

4

Enjoy your
Picture Table Premium!

Viel Freude mit
Picture Table Premium!